



Lav selv ur med
urværk og Silk
Clay

STEP BY STEP 1 2 3
Inspiration: 15560



Lav selv ur med urværk og Silk Clay

Urværket er beklædt med modelleringsmassen Silk Clay. Efterfølgende er en figur og en fod af Silk Clay modelleret op omkring urværket, så uret kan stå stabilt. Der er valgt ekstra små visere til tekanden.



Silk Clay modelleres omkring urværkets forside. Vær opmærksom på at undgå at komme Silk Clay over åbningen til batterirummet. Lad ca. 1 cm af urets gevind være udækket, da viserne senere skal monteres her.



Modeller en figur af Silk Clay omkring urværket. Lav også tal, som fastgøres på figuren. Lad figuren tørre til næste dag liggende på en plastlomme eller en anden blank overflade.

Monter viserne således, at den flade metalskive sættes på først, herefter en møtrik og til sidst klikkes viserne på. Forkort evt. for lange visere ved at klippe dem til.

Figuren sættes på en fod formet af Silk Clay. Stil figuren lodret op af en støtte, så den efter tørring kan stå stabilt. Sæt 1 stk. AA batteri i urværket og lad tiden gå.

Silk Clay®, ass.
farver, Basic 1,
10x40g
79143

Silk Clay®, ass.
farver, Basic 2,
10x40g
79146

Urværk, plade
max. tykkelse 10
mm, sort, 1sæt
13003

Urvisere, sort, 1sæt
13005

Batterier, AA, 10stk.
14000

Batterier, AAA,
10stk.
14002

Silk Clay®, ass.
farver, 10x650g
79144