



## Boliginteriør af støbt beton

Det viste boliginteriør er støbt af betonpulver i spand, tilsat vand. Meget kan bruges til at støbe efter. I dette eksempel anvendes et bogstav af papmache som støbeform.

Inspiration: 14140



**1.**

Støbeform af papmache: Med en skarp kniv skæres bagsiden af bogstavet.



**2.**

Formen lakeres med vejrbestandig lak. Lad tørre og smør den ind i alm. madolie for at mætte fibrene og gøre det nemmere at løsne den støbte figur til slut.



**3.**

Betonpulveret blandes med vand i forholdet: 1 del vand til 10 dele pulver. OBS! Jo mere vand, des blankere resultat.



**4.**

Rør blandingen grundigt sammen.



**5.**

Betonblandingen hældes i formen. Sørg for at komme ud i alle hjørner og stamp massen godt sammen. Dette gøres ved at ryste/slå formen nogle gange (med let hånd, så massen ikke skulper over).



**6.**

Glat ud og lad tørre ca. 3 timer.



## 7.

Fjern formen. OBS! Da formen i dette eksempel er af papmache, kan det være nødvendigt at ødelægge den for at få figuren fri.



## TIP!

Bogstavet af beton: Kan evt. males - fx med Chalky Vintage Look maling.  
Urtepotteskjuler: Sæt en mindre æske ned i en større med et lag beton på bunden. Fyld herefter siderne op med beton.



## Eksempler